

インターネット操作ガイド

(インターネットメニュー アップデート対応版)



はじめに

この説明書では、インターネットメニュー（チャンネル UI）をアップデートした後の、インターネットメニュー（チャンネル UI）の操作のしかたを説明しています。パソコンに付属の **パソコン機能編** 42 ～ 57 ページの「リモコンでインターネットを楽しむ（チャンネル UI）」の項目は、この説明書の内容に置き換えてお読みください。

この説明書の表記方法


この説明書で使用している記号について



パソコンや周辺機器の故障の原因になる注意事項を記載しています。



参考情報や関連事項、操作上の制限事項などを記載しています。



別冊の説明書を示しています。
(左は「取扱説明書 パソコン機能編」の例です。)



この説明書の参照ページや、参照する他の説明書を示します。

リモコンのボタンについて


リモコンのボタンは図示しています。

押すボタンを [] で囲んで表記している場合もあります。

記載の画面について

この説明書に記載の画面は実際の画面と異なる場合があります。

画面上のボタンについて

画面に表示されるボタン ( など) は、[] で囲んで表記しています。

画面上のメニュー項目などについて

メニュー項目や画面、アイコンの名称などは、「 」で囲んで表記しています。

文字入力について

キーボードを使って文字を入力する内容は、太字または「 」で囲み、小文字で表記しています。特に指定がない限り半角文字を入力してください。

リモコンでインターネットを楽しむ (チャンネル UI)

まるでテレビのチャンネルを変えるように、リモコンでお好きなホームページやブロードバンド放送などを手軽に楽しめます。



ご参考

- 当社製液晶カラーテレビ「LD-32SP1」、「LD-37SP1」、「LD-20SP3」以外のモニター／テレビをお使いの場合、正しく表示できないことがあります。

インターネットに接続するには

インターネットを利用するには、インターネット接続サービス会社（プロバイダー）に加入し、接続のための設定を行う必要があります。パソコンに付属の「パソコン機能編」の「インターネットに接続する」(P. 38 ページ)を参照してください。

はじめよう！チャンネル UI

チャンネル UI では次のことができます。

- お好みのホームページを見る (P. 8 ページ)
- ブロードバンド放送を楽しむ (P. 12 ページ)



リモコンで見た
いコンテンツを
選ぶだけで…






ブロードバンド放送や
お好みの
ホームページが
見られます！

操作のおおまかな流れ

①目的の「インターネット」メニューを選択



インターネット  を押して表示される「インターネット」メニューから、
で目的のメニューを選びます。





この画面で  を押すと、「インターネット」メニューが終了します。

②チャンネルメニューからお好みのページを選択

チャンネルメニューから、 でお好みのページを選びます。



この画面で  または  を押すと、①の画面に戻ります。


③選択したページが表示されます

選択したページが開きます。



この画面で  を押すと、
②の画面に戻ります。


④選局ボタンで次々とページを選択

 でチャンネルメニュー
内のページを切り換えて
表示します。







リモコンでインターネット操作するには

インターネットでホームページを見るために、Internet Explorer (インターネットエクスプローラー) という付属の WEB ブラウザソフトを使用します。Internet Explorer をリモコンで操作する方法は以下の通りです。



ボタン	働き	補足情報
決定	傾けた方向にマウスポインター (マウスカーソル) が移動します。	
左ボタン	ホームページ上のボタンなどを押すときに使います。マウスポインターをボタンなどの上に置いて、マウスカーソルからマウスボタンに変わるところで左ボタンを押してください。	左ボタン ⑤ を 1 回押すことを「クリック」、⑤ をすばやく 2 回押すことを「ダブルクリック」と呼びます。マウスの左ボタンと同様の動きをします。
右ボタン	マウスポインターがある場所に応じたメニューを表示します。	右ボタン ⑥ を押すことを「右クリック」と呼びます。マウスの右ボタンと同様の動きをします。
戻る	現在見ているページのひとつ前のページに戻ります。	画面左上にある ⬅ と同じ動きをします。
進む	戻るを押す前に表示していたページに進みます。	画面左上にある ➡ と同じ動きをします。
閉じる	Internet Explorer を閉じます (終了します)。	画面右上にある ✕ と同じ動きをします。

見たいところが隠れているときは

見ているページによっては、画面に入りきらないものもあります。このとき画面の右や下に「まだ続きがある」ということを示す「スクロールバー」が表示されます。スクロールバーが表示されているときに、    を画面の見たい方向へ動かすと、隠れているところを見ることができます。




ホームページの表示を拡大する

リモコンやキーボード操作で、ホームページを拡大表示できます。
ホームページの文字が、離れた場所からでも見やすくなります。

1 「お好みのホームページを見る」(🔍 次ページ)の操作で、ホームページを表示します。

2 赤○を押します。

押すたびに、
100% → 125% → 150% → 175% → 100%...
と、ホームページが拡大表示されます。



キーボードの「拡大表示」を押しても同じ働きをします。

💡 Liquid Surf ツールバーから操作するには

- ① Internet Explorer でホームページを表示します。
- ② 画面上部に表示されている Liquid Surf ツールバーの 🔍 をクリックし、拡大・縮小率をクリックします。
拡大・縮小率を選択するとホームページが拡大・縮小して表示されます。

💡 Liquid Surf ツールバーが表示されていないときは

- ・全画面表示の場合
 - ① 画面上部に表示されているメニューバーの上で右クリックします。
 - ② 表示されたメニューの「Liquid Surf for SHARP」をクリックし、チェックマークを付けます。
- ・ウィンドウ表示の場合
 - ① 画面上部に表示されているメニューバーの「表示」をクリックします。
メニューが表示されます。
 - ② 「ツールバー」 - 「Liquid Surf for SHARP」をクリックし、チェックマークを付けます。


💡 ご参考

- ・ホームページの内容によっては、拡大表示されない場合や、レイアウトが正しく表示されない場合または、拡大された文字がきれいに表示されない場合があります。
- ・Liquid Surf ツールバーが表示されていないときは、リモコンの 🔍 やキーボードの [拡大表示] を押してもホームページは拡大表示されません。

お好みのホームページを見る

いつも見ているホームページやお気に入りのサイトを、お好みチャンネルに登録しておく、リモコンでチャンネルを選ぶように見ることができます。

お好みチャンネルのホームページを見る



カラーボタンの使い方は、画面下部に表示される操作ガイドを参照してください。

1

インターネット
○を押します。
「インターネット」メニューが表示されます。




2

1を押して「お好みチャンネル」を選びます。





お好みチャンネルのチャンネルメニューが表示されます。



3


1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12


で見たいホームページのボタンを押します。

チャンネルメニューに次ページ（または前ページ）がある場合は （または ）を押すと、次ページ（前ページ）を見ることができます。




選択したページが表示されます。



選択したページで  を押すと、チャンネルメニュー内の次または前のホームページが表示されます。

お好みチャンネルにホームページを登録する

お好みのホームページを表示させて、お好みチャンネルに登録します。



- 1 **インターネット**を押します。
「インターネット」メニューが表示されます。



- 2 **1**を押して「お好みチャンネル」を選びます。
お好みチャンネルのチャンネルメニューが表示されます。



- 3 **1** (～**12**)のいずれかを押します。
ホームページが表示されます。

- 4 **決定**を傾けてマウスポインターを画面上部に表示されているアドレスバーの「アドレス」欄に移動して、**決定**を押します。
「アドレス」欄に入力されている文字が反転表示され、アドレスを入力できる状態になります。



5 キーボードを使って登録したいホームページのアドレス (URL) を入力します。

ここでは「アクオス」のホームページのアドレス (<http://www.sharp.co.jp/aquos/>) を入力してみましょう。



ご参考

- アドレスとはホームページの住所のようなものです。「http://」で始まる英記号の集まりが一般的です。

6 (決定) を押します。

「アクオス」のホームページが表示されます。




7 青丸を押します。

「お好みチャンネル設定」画面が表示されます。

8 (決定) を押します。

必要に応じて「新しく追加するチャンネル」欄をキーボードで変更してください。



ホームページが、「お好みのホームページ」のリストに追加されます。

9

を押します。

お好みチャンネルのチャンネルメニューが表示されます。

これで、登録は完了です。

お好みチャンネルメニューから登録したホームページが見られます。



ご参考

- 「お好みチャンネル設定」画面は、「スタート」をクリックし、「すべてのプログラム」－「SHARP チャンネル UI」－「お好みチャンネルの設定」をクリックしても表示できます。

ブロードバンド放送を楽しむ

ブロードバンド放送とは、映像や音声インターネットで配信されているサービスです。

このパソコンでは、人気のドラマからオリジナル番組、スポーツや音楽など豊富なコンテンツが楽しめるサービスが用意されています。

数多くある映像や音声の中から、お好みのものを選んで視聴してみましょう。

ブロードバンド放送には、チャンネル型動画配信や VOD（ビデオ・オン・デマンド）などがあります。

• チャンネル型動画配信

テレビ放送のように、番組表にもとづいて映像や音声配信されています。

• VOD


一定期間、決まった映像や音声配信サイトで公開されています。これらは好きな時間に視聴することができます。

ここでは、ヤフー株式会社提供の「Yahoo! 動画」に登録されているホームページを見る場合を例に説明しています。




ご参考

- 「パソコンテレビ GyaO」以外のサービスは、有料のコンテンツも含まれています。また、インターネット回線契約やサービスへの加入申込みが必要なものなど、サービスによって利用方法が異なります。詳しくは、各サービスのホームページで確認してください。



1

○ **を押します。**
「インターネット」メニューが表示されます。



2

④ を押して「ブロード
バンド放送」を選びます。



ブロードバンド放送のチャンネルメニューが表示されます。


3

10/0 を押して、「Yahoo! 動画」を選びます。







「Yahoo! 動画」のホームページが表示されます。



選択したページで  [選局] を押すと、チャンネルメニュー内の次または前のホームページが表示されます。


インターネット
操作ガイド

- 4** ④ を傾けてマウスポインター（ または ）を見たいジャンルの上に移動させ、 を押します。




見たいジャンルのページが表示されます。




- 5**  を押して画面の続きを表示させます。





- 6** ④ を傾けてマウスポインターを見たい番組のタイトルの上に移動させ、 を押します。





見たい番組のページが表示されます。



- 7**  を押して画面の続きを表示させます。



- 8** ④ を傾けてマウスポインターを「動画を見る」の上に移動させ、 を押します。



別のウィンドウが開き、映像の再生が始まります。




ご参考

- 表示される内容は、インターネットのサービスを利用しています。サービスの内容および仕様については、予告なく変更・中止となる可能性があります。あらかじめご了承ください。
- また、各チャンネルの設定は、インターネットを通じて自動更新されるようになっており、固定的なものではありません。

いろいろなホームページを試してみる

あらかじめ「インターネット」メニューには、いろいろなホームページがカテゴリー分けして登録されています。

ここでは、「OCN スーパーチャンネル」に登録されているホームページを見る場合を例に説明しています。



カラーボタンの使い方は、画面下部に表示される操作ガイドを参照してください。

1 インタースト **○** を押します。
「インターネット」メニューが表示されます。



2 **2** を押して「OCN スーパーチャンネル」を選びます。





OCN スーパーチャンネルのチャンネルメニューが表示されます。



3




で見たいホームページのボタンを押します。

チャンネルメニューの次ページ（または前ページ）を見る場合は （または ）を押します。



選択したページが表示されます。



選択したページで  [選局] を押すと、チャンネルメニュー内の次または前のホームページが表示されます。



ご参考

- 表示される内容は、インターネットのサービスを利用しています。サービスの内容および仕様については、予告なく変更・中止となる可能性があります。あらかじめご了承ください。
- また、各チャンネルの設定は、インターネットを通じて自動更新されるようになっており、固定的なものではありません。

IP 電話を楽しむための準備をする

IP 電話とは、インターネット回線を使った電話サービスです。インターネット回線を使用するので一般加入電話、携帯電話ともに割安で使うことができます。

リモコンで IP 電話を使うためのソフトを起動することができます。

また、通話相手も IP 電話を利用している場合は、文字や画像データを送信したり、WEB 用カメラ（市販）を通じてテレビ電話を楽しむことができます。



ご参考

- 音声通話には、市販のヘッドセットやマイクが必要です。
- また映像付きのテレビ電話には、市販の WEB 用カメラが必要です。
- 動作確認済みのヘッドセットや WEB 用カメラについては、サービス提供会社のホームページを参照してください。

はじめよう！ IP 電話


IP 電話を利用するには、NTT コミュニケーションズ株式会社が提供する IP テレビ電話サービス「ドットフォンパーソナル V」への加入が必要です。ご利用に際しての詳細は、下記のホームページをご覧ください（2006 年 9 月現在）。

<http://coden.ntt.com/service/pv/>

ドットフォンパーソナル V には次の機能があります。

- IP テレビ電話

WEB 用カメラ（市販）の映像を相互にやりとりしながら、映像付きの音声通話が楽しめます。




※ IP テレビ電話を利用するためには、WEB 用カメラ（市販）を接続しておく必要があります。

- チャット

通話中でも、リアルタイムで文字による会話が楽しめます。

長い URL など、口では伝えにくいことも簡単かつ正確に伝えることができます。



- ホワイトボード

通話中に、一緒に絵を描いたり、画像ファイルを送受信することができます。

- プレゼンス

通話する前に画面上で相手が会話できる状態かどうかを一覧で確認でき、通話相手を選んで発信することもできます。

1 電源ボタンを押します。
「インターネット」メニューが表示されます。

2 メニューボタンを押します。
「インターネット」メニューが表示されます。

3 IPテレビ電話を選択

1 インターネット

2 IPテレビ電話

3 IPテレビ電話

SHARP
パナソニック

あとは、表示された画面から、
利用環境の確認や加入申し込みを行ってください。